

COMMANDES INDIVIDUELLES POUR U.I. XRV-P



DHIR-5-6-XRV-K-P

- On/off.
- Modes: climatisation, chauffage, déshumidification, ventilation, automatique.
- Balayage horizontal des volets (activé uniquement pour les U.I. console/plafonnier).
- Balayage vertical des volets.
- Reset.
- Blocage des touches.
- Vitesse du ventilateur: petite, moyenne, grande ou automatique.
- Heure courante et Timer on/off.
- Fonction Eco.



DHW-5-6-XRV-P

- On/off.
- Modes: climatisation, chauffage, déshumidification, ventilation, automatique.
- Balayage vertical des volets.
- Modalité silencieuse.
- Reset.
- Blocage des touches.
- Vitesse du ventilateur: petite, moyenne, grande ou automatique.
- Heure courante et Timer on/off.
- Fonction Eco.
- Indicateur nettoyage du filtre.

COMMANDES DE GROUPE POUR U.I. XRV-P



DHWT-16-XRV-P

- On/off.
- Modes: climatisation, chauffage, déshumidification, ventilation, automatique.
- Balayage vertical des volets.
- Modalité silencieuse.
- Reset.
- Blocage des touches.
- Vitesse du ventilateur: petite, moyenne, grande ou automatique.
- Heure courante et Timer on/off.
- Timer hebdomadaire.
- Fonction Eco.
- Rappel du nettoyage du filtre.
- Commande de groupe jusqu'à 16 U.I.